

Аксессуары для ламп СВЕТОДИОДНЫХ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wft@nt-rt.ru || сайт: <https://wolfsafety.nt-rt.ru/>

Пластиковые кронштейны Wolf LinkEx™ для временного светодиодного светильника с защёлкивающимся механизмом и винтовым фиксатором, надёжно фиксирующие светильник вокруг него, являются ключевым компонентом всех крепёжных комплектов Wolf, обеспечивая гибкие и надёжные варианты монтажа и позиционирования для временного использования. Надёжно закрепите или подвесьте светильник практически в любом месте и в любом положении, расположив его именно там, где это необходимо.

КРЕПЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

- **Комплект кронштейнов LX-690** - с кронштейнами и винтами для крепления непосредственно к плоским стенам.
- **Комплект магнитных кронштейнов LX-680** - с магнитными накладками для крепления на плоских поверхностях из черного металла.
- **Комплект кронштейнов для строительных лесов LX-678** - с трубными хомутами из нержавеющей стали с резиновыми прокладками, подходит для стандартных столбов диаметром от 47 до 51 мм.
- **Комплект кронштейнов Unistrut LX-679** — с гайками Unistrut крепится к стандартным канальным системам.
- **Комплект рым-болтов LX-671 / кронштейнов с двумя ушками LX-672** - с рым-болтами, подвешиваемыми с помощью карабинов и S-образных крюков к существующей инфраструктуре.
- **Комплект кронштейнов для штатива LX-670** - с фиксирующей планкой крепится горизонтально или вертикально к стойке штатива.
- **Подвесные ремни LX-654** - с помощью ремней подвешиваются к существующей инфраструктуре.

Примечание: каждый комплект содержит кронштейны для установки одного временного светодиодного светильника LinkEx™ или двух светильников, если указано Dual.

ШТАТИВЫ

Для автономного размещения светильников штативы Wolf обеспечивают устойчивую платформу, позволяющую закрепить светильник с помощью **комплекта кронштейнов для штатива** и использовать его на различной высоте и в различных положениях для вертикального или горизонтального освещения. В горизонтальном положении свет можно направить вверх, освещая рабочую зону снизу. Предлагаемые **штативы** лёгкие, удобные для транспортировки, изготовлены из стали и позволяют поднять светильник на высоту до 3,2 метра. Они идеально подходят как для светильников с углом освещения 180° (однаправленное освещение), так и для светильников с углом освещения 360° (всенаправленное освещение по всему периметру), обеспечивая максимальную площадь освещения для рабочих.

Пленки/Защитные чехлы/Организация кабелей

Эффективность работы зависит не только от правильного расположения и монтажа светильников, но и от защиты внешней трубки от повреждений, что гарантирует её долговечность и оптимальное состояние для многократного использования. Светильники Wolf регулярно используются при дробеструйной очистке, струйной очистке, нанесении покрытий и покраске. **Защитные плёнки** или **комплекты защитных покрытий** легко заменяются между использованиями, обеспечивая максимальную светоотдачу без помех. Каждая плёнка поставляется с легко снимаемым вспененным клеем для удобства установки.

Антистатическая защитная плёнка LX-545/3 (сертифицирована для использования во взрывоопасных зонах) — сертифицированная для использования во взрывоопасных зонах антистатическая защитная плёнка LX-545/3 может быть прикреплена к светильнику для защиты от грязи, краски и других загрязнений, что продлевает срок его службы и обеспечивает отличную светоотдачу. В упаковке 3 плёнки.

Комплект антистатического защитного чехла LX-621 (сертифицирован для использования во взрывоопасных зонах). Комплект антистатического защитного чехла LX-621, сертифицированный для использования во взрывоопасных зонах, защищает светильник от грязи, краски и других загрязнений. Защитный чехол полностью закрывает светильник и фиксирует кабель питания с помощью прилагаемых кабельных стяжек, минимизируя потенциальное повреждение светильника и продлевая срок его службы. Каждый комплект содержит 5 пакетов.

Если светильник кажется слишком ярким при использовании в ограниченном пространстве на уровне головы рабочего, можно установить **внутренний рассеиватель LX-374** для минимизации бликов. Кроме того, чтобы защитить рабочую зону от потенциальных опасностей, о которые можно споткнуться, кабель можно уложить с помощью **магнитного держателя LX-692**, приподняв его над полом и зафиксировав на металлической поверхности.

Если вам требуется что-то иное, что соответствовало бы потребностям конкретной опасной зоны, будь то изменение нашего существующего ассортимента или совершенно новый аксессуар для уникального применения и среды, свяжитесь с нами, чтобы обсудить разработку практичного и безопасного решения по выбору аксессуара.

Техническая информация

Ссылка на продукт	Описание продукта	Примечания
LX-690	Комплект кронштейнов	Для установки одного LX-400
LX-680	Комплект магнитных кронштейнов	Для установки одного LX-400
LX-671	Комплект кронштейнов для рым-болтов	Для установки одного LX-400
LX-672	Комплект кронштейнов с двумя проушинами	Для установки двух LX-400 рядом друг с другом
LX-678	Комплект кронштейнов для лесов	Для установки одного LX-400
LX-670	Комплект кронштейнов для штатива	Чтобы установить один LX-400 на штатив
LX-679	Комплект кронштейнов Unistrut	Для установки одного LX-400

Ссылка на продукт	Описание продукта	Примечания
LX-654	Подвесные ремни	2 ремня в упаковке
LX-674	S-образный крюк	2 шт. в упаковке — длина 150 мм / горловина 55 мм
LX-675	Карабин	2 шт. в упаковке - длина 120 мм / вход 17 мм
LX-545/3	Защитная пленка	3 в упаковке
LX-621/5	Комплект защитного чехла	5 в упаковке
LX-374	Внутренняя диффузионная пленка	1 в упаковке
LX-692	Магнитный держатель кабеля	1 в упаковке

- Вся информация была собрана в лабораторных условиях, пользователь должен рассматривать приведенные значения как приблизительные.
- Изменения в вышеуказанную спецификацию могут быть внесены без уведомления, подробности предоставляются по запросу.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wft@nt-rt.ru || сайт: <https://wolfsafety.nt-rt.ru/>