

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Казахстан (772)734-952-31
Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://wolfsafety.nt-rt.ru> || wft@nt-rt.ru

Взрывозащищенная распределительная коробка



Устройство серии LL-260 представляет собой взрывозащищенную распределительную коробку. LL-260 предназначена для оперативного подключения питания и распределения энергии при условиях присутствия наиболее взрывоопасных смесей газов, паров, туманов и пыли, образующихся на предприятиях нефтяной, нефтехимической промышленности, при переработке взрывоопасных веществ, в зонах 1 или 2.

Обозначение устройства	LL-260
Номер сертификата соответствия	RU C-GB.МН04.В.00048

Маркировка взрывозащиты и защиты от воздействия окружающей среды

Обозначение серии	Маркировка взрывозащиты	Маркировка защиты от воспламенения горючей пыли	Степень защиты от внешних воздействий	Температура окружающей среды при эксплуатации
LL-260	II 2 GD Ex de IIC T5	Ex tb IIIC T90°C Db	IP 66	-20°C +50°C

Распределительная коробка LL 260 Технические характеристики	
Изделие	LL-260

Код		II 2 GD Ex de IIC T5 Gb Ex tb IIIC T90°C Db IP66			
Вид взрывозащиты		'e' Increased Safety, 'd' Flameproof			
Классификация зон (по газу)		Zone 1 & 2, gas groups IIA, IIB, IIC			
Температурный класс		T5			
Классификация зон (по пыли)		Zones 21 and 22			
Максимальная температура нагрева поверхности (по пыли)		90°C*			
Температура окр среды		-20°C to +50°C			
Сертификат		Baseefa12ATEX0268			
Корпус		GRP (glass reinforced polyester) enclosure, stainless steel skid			
Модель	LL-260	SY 15/ATX110	SY 15/ATX230	SY 15/CEAG110	SY 15/CEAG230
	Напряжение	110В	230В	110В	230В
	4 розетки	ATX	ATX	CEAG	CEAG
Вводной кабель	SY* cable, 15M	4mm2		2.5mm2	
Масса (с кабелем 15м)		10.3Kg			
Размеры		445mm x 190mm x 410mm (LxWxH)			

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://wolfsafety.nt-rt.ru> || wft@nt-rt.ru